



Návod na použití židlí s asynchronním mechanismem

- 1 Páka pravá pod sedákem ovládá nastavení židle
 - 2 Páka pravá pod sedákem ovládá nastavení sklonu sedáku nebo jeho záklonu
 - 3 Páka levá ovládá nastavení sklon opěradla
 - 4 Výškově stavitelné područky
- Tahem opěradla vzhůru se nastaví výška opěradla /systém klik/ v maximální poloze se opěradlo vrací do původní min. polohy.