



Pravá páka pod sedákem nastavuje výšku sedáku

Levá páka pod sedákem nastavuje synchronní pohyb sedáku a opěradla – lze zvolit požadovanou polohu křesla

Rozeta pod sedákem nastavuje protitlak opěradla

Páka přední na pravé straně sedáku nastavuje hloubku sedáku /v případě že křeslo bylo zakoupeno s posuvným sedákem/

Opěradlo je výškově stavitelné systém klik – tahem vzhůru se nastaví požadovaná výška opěradla

Bederní opěrka stavitelná výškově i hloubkově / v případě že křeslo bylo zakoupeno s tímto mechanismem/

Opěrka hlavy je výškově a úhlově nastavitelná

Loketní područky jsou stavitelné výškově a horizontálně /2D/

Kříž kovový zátěžový

Kolečka univerzální zátěžová

**MULTISED**