



## Návod na použití BZJ 393

1 pravá pák – nastavuje výšku sedáku pomocí plynového pístu

2 pravá páka umožňuje synchronní ovládání židle – dynamické sezení uživatele/tzv. zdravé sezení/

3 plastová šroubovice umožňuje nastavení protitlaku opěradla dle tělesné hmotnosti uživatele

loketní opěrky – výškově nastavitelné

bederní opěrka

opěrka hlavy výškově nastavitelná

Tento výrobek umožňuje ergonomické sezení, potahová látka extrémně odolná, vnitřní výplň sedáku střední tuhosti . Kolečka pro koberce, lina plovoucí podlahu.