



Návod na použití

Židle se synchronním mechanismem

1. pravá páka nastavuje sklon opěradla a zároveň náklon sedáku
2. na přední pravé straně sedáku z boku je tlačítko, kterým se nastavuje hloubka sedáku
3. rozetou se nastaví síla protitlaku opěradla – houpání – otáčením vpravo utahujete
4. levá páka ovládá nastavení výšky zdvihu sedáku
5. loketní opěrky výškově nastavitelné + podložky nastavitelné do stran a horizontálně
6. opěrka hlavy nastavitelná výškově tahem vzhůru a do úhlu
7. výškově nastavitelné opěradlo – tahem vzhůru se posune opěradlo vzhůru, v max. poloze se opěradlo samovolně spustí zpět do nejnižší polohy
8. bederní opěrka nastavitelná – nastavení se provede nafouknutím vzduchového polštáře /pokud byly židle zakoupena s bederní opěrkou/

MULTISED